

Trimble 儀器連接 Civil-NET 之設定

控制器與手機連線

Setting → Connection → Internet → Manage existing connections

(選擇手機類型，ex:K630i)

→

Enter a name for the connection

Select a modem

→next

→ My Connection (選擇手機)

→ Enter the number exactly as it should be dialed. Include any extra number, such as an outside line or credit card.

控制器 測量 之設定

→Survey Controller

→配置

→測量模式

→新建 OR 編輯

→新建

→測量模式名稱

(此處自行輸入任意名稱)

模式類型

GNSS

接受

→移動站選項

測量類型：

RTK&資料紀錄

廣播格式

VRS(RTCM)

測量儲存為 紀錄設備

位置

控制器

紀錄間隔

自動檔案名稱

1.0s



仰角限度

10°

→P1/3 →P2/3

PDOP 限度

6.0

天線

類型：

量測到

天線高

→P2/3→P3/3

貨號 序號

接收中

使用 L2e L2C:

GLONASS:

(視移動站儀器而定)

→接受

→移動站無線電

→類型

經由控制器發送

是

撥號設定

撥號數據圖表索引

→接受

→配置

→撥號設定

名稱 例

SOKKIA

連結網路 藍芽：

internet

K630i

Modem PIN APN(接入點名稱)

可不輸

internet

→注意

NTRIP 座標

使用 NTRIP(BKG) 使用 Proxy server

→P2/2

連接點距離 NTRIP 使用者名稱

SOKKIA63(例)

NTRIP 密碼

IP 位置：

IP Port

211.72.80.112

2101

連線形式

發送使用者身份資料

GPRS

→儲存